



איתור סכנות ברשת החשמל

עמודים מכל הסוגים

- רצוי שלא לשבת ליד, להישען או לגעת בעמוד חשמל. העמוד עלול להיות מחושמל.
- חפירה ליד עמוד מסוכנת שכן העמוד יכול ליפול עם כל רשת החוטים שעליו.

רשת גלויה מכל הסוגים

- אין להתקרב לרשתות החשמל משום סיבה (עפיפון שהסתבך בחוטים, בגד שנפל על הרשת, קיני ציפורים בארגזי החלוקה ועוד).
- אין לשחק בכדור מתחת לרשתות, כדור שפוגע בחוטים יכול לגרום לקצר שעלול לקרוע חוטי חשמל שיפלו ועלולים לחשמל.
- אין להדליק אש מתחת לחוטי החשמל.
- חוט או כבל חשמל המונח על האדמה מהווה סכנה, אין להתקרב ויש למנוע מאחרים מלעשות זאת.
- חוט רופף (השתחרר מהמתיחה), נוגע בחוט אחר, גורם לניצוצות ועלול להיקרע – יש להתרחק מהמקום.



ארונות / תאי חלוקה

- דלתות של הארונות האלה חייבות להיות סגורות ונעולות, דלת פתוחה מהווה סכנה להתחשמלות.
- ארון שנפגע ועקב זאת נוטה הצידה, מהווה סכנה כאשר החלקים המחשמלים שלו נחשפים.



תחנות פנימיות

- דלת של תחנה פנימית פתוחה מהווה סכנה מאחר והיא מאפשרת גישה פנימה.
- אין להחדיר שום חפץ או להתיז מים מבעד לחרכי תריסי האוורור של המבנה.

חיבורים לבתים

- אין לשחק על גג הבניין עליו מותקן זיז שעליו חוטי / חבורי חשמל.
- חוטים רופפים או נמוכים מהרגיל מהווים סכנה.
- ארון מונים בו מותקנים המונים והמבטיחים הראשיים צריך להיות סגור.
- יש לבדוק שיש לבית ולכל דירה הארקה.

דווח על תקלות וסכנות בחשמל



נתיב האור

דרך חיים נבונה בסביבת חשמל



מכל מקום בארץ ומכל טלפון ניתן להתקשר אל מוקד התקלות של חברת חשמל ע"י חיוג למספר 103.

ניתן לדווח גם באתר האינטרנט של חברת החשמל

<http://www.israel-electric.co.il>

בשיחה למוקד 103 של חח"י יש למסור:

את שם המדווח, בתוספת "אני שייך לתכנית נתיב האור" או "אני ילד נתיב האור", מס' טלפון לברורים, כתובת מדויקת, קומה ומס' דירה.

להלן התקלות הנפוצות והדיווח עליהן:

הפסקת חשמל בדירה

- אם אין חשמל בדירה – יש לבקש מאדם מבוגר לבדוק בארון החשמל אם לא "קפץ" ממסר הפחת או המפסק הראשי.
- באם אין חשמל ביותר מדירה אחת בבניין – יש לדווח.
- אם אין חשמל במספר בניינים, יש לדווח פעם אחת.
- הורגש חישמול בדירה – דווח מייד ונקיטה באמצעי זהירות.

גיזום עצים

עצים נוגעים/לוחצים על חוטי חשמל גלויים – יש לדווח.
הערה: מדובר על עצים הן בשטח פרטי והן בשטח ציבורי.

חוט חשמל קרוע

- ההודעה הבסיסית תכלול: יישוב, רחוב ומס' הבית הקרוב ביותר לעמוד הקרוב.
- באם אפשרי:** - יש לציין באם החוט הקרוע הוא בין העמוד לבית או בין שני עמודים.
- לציין אם יש הפסקת חשמל בסביבה.
 - לציין לפחות אחד ממספרי העמודים.
 - באם יש קשיים בתקשורת להתקשר למשטרה – 100.

חישמול מחוץ לבית

כשמובחן חישמול, או בעמוד חשמל, גדר או אביזר אחר, יש לדווח מיידית.
חישמול בעמוד תאורה יש לדווח למוקד העירוני ולמשטרה.

בנוסף יש לדווח על:

- דלתות פתוחות של ארונות חשמל, תחנות פנימיות.
- עמוד חשמל, ארון חשמל נוטה.
- חפירה ליד עמודים או מתקני חשמל.
- גופים זרים על רשת החשמל הגלויה.
- וכל מפגע אחר הקשור למתקני חברת החשמל.